

Индикатор поля

“КОМАР”

Паспорт и инструкция эксплуатации



**Москва
2005 г**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Индикатор поля “КОМАР” предназначен для оперативного обнаружения носимых работающих радиопередающих подслушивающих устройств (РПУ) и включенных мобильных телефонов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Диапазон контролируемых частот	80-2500 МГц
2	Индикация	Световая (один светодиод)
3	Дальность обнаружения источника радиоизлучения (в зависимости от его мощности)	1-6 метров
4	Питание	батарея GP - 23 А (12 В).
5	Ток потребления в ждущем режиме	0,25 мА
6	Ток потребления в режиме световой индикации	2 мА
7	Время непрерывной работы	5-6 суток
8	Габариты.	60x33x13 мм

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Включить питание выключателем на боковой стенке индикатора (положение “ВКЛ” отмечено меткой).

- Установить порог срабатывания тонкой (часовой) отверткой, путем вращения регулировочного винта на тыльной стороне индикатора. Вращать винт по часовой стрелке до появления световой индикации, затем немного повернуть его в обратную сторону до ее пропадания (дальнейшее вращение приводит к уменьшению чувствительности индикатора поля).

- **Нажатие на малую кнопку индикатора уменьшает чувствительность прибора примерно в 2 раза, что необходимо для более точного определения местонахождения РПУ**

Примечание:

- Новое изделие, как правило, регулировки не требует.
- Индикация расположена на лицевой корпуса и состоит из одного светодиода красного цвета. Включение светодиода указывает на наличие работающего РПУ вблизи от индикатора поля.

- Загорание красного светодиода постоянным светом индицирует наличие обычного радиоизлучения, мерцание светодиода показывает, что обнаружена импульсная работа сотовых телефонов стандарта GSM.

- Батарею питания меняют тогда, когда при включении светодиод горит постоянно и прибор не поддается регулировке.

4. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Индикатор поля “КОМАР” драгоценных и редкоземельных металлов не содержат.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В случае отказа оборудования в течение гарантийного срока владелец имеет право на гарантийный ремонт. При нарушении пломб, механических повреждениях корпуса или органов управления право на гарантию теряется, и ремонт производится за счет владельца.

Дата продажи

“ ” _____ 2005г.

Подпись продавца

М.П.